

**Свежий,
МОЛОТЫЙ,
ТВОЙ!**



**Кофемолка
КТ-7565**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофемолки.....	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Жерновая кофемолка КТ-7565 предназначена для помола кофейных зерен. Она оснащена плоскими жерновами из нержавеющей стали.

Жерновая кофемолка дает равномерный помол и позволяет настроить его степень от мелкого — для использования в рожковой кофеварке, до грубого — для кофе во френч-прессе. Равномерный помол важен для приготовления кофе, особенно эспрессо. При помоле в жерновой кофемолке кофе не перегревается, как это происходит в роторных кофемолках.

Плоские жернова дают более однородный помол по сравнению с коническими, меньшую дисперсность, позволяют сделать кофемолку компактной, дают более точное дозирование, а в жерновом тракте остается меньше кофе.

Контейнеры для молотого кофе и для зерен съемные и закрываются крышками. Верхний жернов закреплен на дне контейнера для зерен, нижний жернов установлен в моторный блок и не снимается. Для удобства очистки механизма измельчения в комплекте предусмотрена щетка для чистки жерновов.

Кофемолка оснащена системой безопасности: она не включится, если один из контейнеров не установлен или установлен неправильно.


Прорезиненные ножки не дадут кофемолке скользить по столу.

Комплектация

1. Кофемолка — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Контейнер для зерен — 1 шт.
 - Крышка контейнера для зерен — 1 шт.
 - Контейнер для молотого кофе — 1 шт.
 - Крышка контейнера для молотого кофе — 1 шт.
2. Щетка для чистки — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кофемолки



Переключатель в положении «I» запускает помол и останавливает его в положении «O». Во время работы устройства горит индикатор переключателя.

Степень помола настраивается поворотом **контейнера для зерен**. На контейнер для зерен нанесена **шкала степени помола**, а на моторном блоке кофемолки есть специальный указатель. Для настройки степени помола необходимо поворачивать контейнер для зерен так, чтобы совместить треугольный указатель на моторном блоке с нужным значением на шкале степени помола. Помол можно настроить от мелкого — для рожковой кофеварки, до грубого — для френч-пресса. При регулировке степени помола слышны щелчки.

В комплекте предусмотрена **щетка для чистки** жерновов.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием снимите и вымойте в теплой воде контейнер для зерен, крышку контейнера для зерен, контейнер для молотого кофе и крышку контейнера для молотого кофе в теплой воде с мягкой губкой и неабразивным моющим средством, затем тщательно просушите. Снимите контейнер для зерен, выкрутив его против часовой стрелки до упора и потянув вверх. Чтобы снять контейнер для молотого кофе, потяните его в сторону от моторного блока. Моторный блок, верхний и нижний жернова протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью. Тщательно просушите все части кофемолки.

Использование

1. Установите кофемолку на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
2. Поставьте контейнер для зерен в моторный блок и поворачивайте его по часовой стрелке, пока не будут слышны щелчки.

Примечания. Если контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно, кофемолка не включится. При установке контейнер нажимает на переключатель безопасности.

Не поворачивайте контейнер для зерен против часовой стрелки за пределы шкалы степени помола, так как в этом положении контейнер для зерен не зафиксирован, кофемолка не включится.

3. Засыпьте не более 150 г кофейных зерен в контейнер для зерен и закройте его крышкой.

Внимание! Перемалывание любых продуктов, кроме кофейных зерен, может привести к поломке устройства. Измельчайте в кофемолке только кофейные зерна.

4. Выберите одну из 20 степеней помола, поворачивая контейнер для зерен. Указатель на моторном блоке должен быть направлен на нужную вам степень помола. Чтобы увеличить помол, поворачивайте контейнер против часовой стрелки, чтобы уменьшить — по часовой стрелке. При регулировке степени помола будут слышны щелчки.
5. Закройте контейнер для молотого кофе крышкой и установите его в кофемолку так, чтобы выступ на контейнере попал в отверстие для выхода кофе на моторном блоке.

Примечания. Не устанавливайте контейнер для молотого кофе без крышки. Если контейнер для молотого кофе не установлен или установлен неправильно, кофемолка не включится. При установке контейнер нажимает на переключатель безопасности.

6. Подключите кофемолку к сети электропитания.
7. Для запуска помола переведите переключатель в положение «I», загорится индикатор переключателя. Чтобы остановить помол, переведите переключатель в положение «O», индикатор переключателя погаснет.
8. По окончании помола выключите кофемолку, отключите ее от сети питания и извлеките контейнер для молотого кофе.

Внимание! Кофемолка должна работать не более 5 минут без перерыва. После этого сделайте перерыв на 5–10 минут для охлаждения мотора.

Регулировку степени помола производите при выключенном моторе, чтобы не повредить механизм.

Во время работы кофемолки не открывайте крышку контейнера для зерен.

Если во время работы кофейные зерна в контейнере для зерен закончились, остановите работу устройства, нажав на переключатель, затем добавьте зерна в контейнер.

Если помол не происходит и зерна не поступают из контейнера для зерен к жерновам, сначала остановите помол и отключите кофемолку от сети, затем перемешайте зерна в контейнере ложкой (в комплект не входит).

Советы

Не засыпайте более 150 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 120 г кофе. Не переполняйте контейнеры.

Для каждого способа приготовления кофе требуется своя степень помола.

Мелкий помол подходит для эспрессо (рожковых) кофеварок. Молотый кофе похож на мелкую соль. Для приготовления кофе в турке или в чашке рекомендуется использовать сверхтонкий помол (нет в данной модели кофемолки), но вы также можете использовать для приготовления тонкий помол для эспрессо.

Средний помол используется для гейзерных и капельных кофеварок, чуть более грубый — для кемексов и пуроверов. Такой помол похож на сахар-песок.

Самый грубый помол используйте для френч-прессов. Размер частиц в таком помоле похож на крупинки морской соли.

Более крепкий кофе означает, что в нем содержится больше кофеина. Для увеличения крепости кофе без изменения способа приготовления используйте более тонкий помол.

Мы рекомендуем перемалывать кофе непосредственно перед приготовлением. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат. Кофе в зернах и молотый кофе храните в плотно закрытой емкости или в вакуумной упаковке в сухом прохладном месте.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда отключайте кофемолку от сети электропитания.

Регулярно удаляйте просыпавшийся кофе под контейнером для молотого кофе. Протирайте моторный блок влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь моторного блока и на шнур питания. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

Контейнер для зерен с крышкой, контейнер для молотого кофе с крышкой и щетку для чистки мойте в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки. После этого тщательно просушивайте вымытые части устройства. Чтобы снять контейнер для зерен, выкручивайте его против часовой стрелки до упора, а затем потяните вверх. Для снятия контейнера для молотого кофе потяните его в сторону от моторного блока.


Периодически производите очистку механизма измельчения. Очистку механизма измельчения рекомендуется проводить перед каждой сменой сорта кофе, чтобы не происходило смешения вкусов нового и старого кофе. Очищайте кофемолку, если она долго не использовалась.

Очистка механизма измельчения

Для очистки механизма измельчения проделайте следующие действия:

1. Опустошите контейнер для зерен с помощью ложки.

2. Включите кофемолку, чтобы смолоть остатки кофейных зерен на дне контейнера для зерен и между жерновами.
3. Отключите устройство от сети, снимите оба контейнера и опустошите их.
4. Контейнеры для зерен и молотого кофе вместе с крышками вымойте в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки, тщательно просушите.
5. Очистите верхний жернов на дне контейнера для зерен щеткой для чистки из комплекта.
6. Проведите очистку нижнего жернова, закрепленного в моторном блоке. Используйте щетку для чистки из комплекта.



7. Очистите место выхода молотого кофе. Вы можете протереть его влажной, а затем сухой мягкой тканью или использовать щетку для чистки из комплекта.
8. Установите контейнер для зерен на моторный блок и зафиксируйте его, поворачивая по часовой стрелке, пока не будут слышны щелчки. Закройте контейнер для зерен крышкой.
9. Закройте контейнер для молотого кофе крышкой и установите его в кофемолку до упора.
10. Перед использованием кофемолки не забудьте выставить нужную степень помола.

Уход и хранение

Перед тем как убрать кофемолку на хранение, очистите ее, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение уберите кофемолку в коробку или пакет для защиты от пыли. Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор переключателя не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Контейнер для зерен или контейнер для молотого кофе не установлен или установлен неправильно	Установите контейнер для зерен, как описано в главе «Использование»
Сработала защита от перегрева	Кофемолка должна работать не более 5 минут без перерыва. По истечении этого времени необходимо сделать перерыв на 5–10 минут для охлаждения мотора. Отключите кофемолку от сети и дайте прибору остыть

Мотор не запускается или издает необычные шумы

Возможная причина	Решение
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Отключите устройство от сети и очистите механизм, как описано в разделе «Очистка механизма измельчения»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 150 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость контейнера для зерен: 150 г
5. Емкость контейнера для молотого кофе: 120 г
6. Уровень шума: ≤75 дБ
7. Длина шнура: 0,6 м
8. Размер устройства: 162 × 105 × 220 мм
9. Размер упаковки: 167 × 110 × 227 мм
10. Вес нетто: 1,0 кг
11. Вес брутто: 1,1 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цыси Янбао Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. Чжао Шисань Фан Вилидж, Гуанхайвэй Таун, Цыси Сити, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение моторного блока, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход кофемолки из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока и на шнур питания не является гарантийным случаем.

Перемалывание любых продуктов, кроме кофейных зерен, может привести к поломке устройства. Это также не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без кофейных зерен. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
17. Не засыпайте более 150 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 120 г кофе. Не переполняйте контейнеры.
18. Измельчайте в кофемолке только кофейные зерна.
19. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока и на шнур питания.
20. Кофемолка должна работать не более 5 минут без перерыва. После этого необходимо сделать перерыв на 5–10 минут для охлаждения мотора.



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87